Night Fever

2 in 1

Content | Page

English		4
German	– Deutsch	11
Russian	– Русский	18
French	– Français	25
Spanish	– Español	32
Japanese	– 日本語	39
Chinese	– 中文	46

Night Fever
User Manual

NOMI TANG

English | User Manual

Night Fever is a versatile wearable stimulator, featuring an innovative detachable design that offers flexibility for various intimate experiences. It can serve as a discreet panty vibe for outdoor adventures or transform into a dual stimulator, targeting both the G-spot and clitoris simultaneously to deliver a powerful and pleasurable experience. The product's ergonomic design ensures a secure fit, whether worn solo or in tandem with the attachment. It stays comfortably in place at the base of the thigh, allowing for unrestricted movement during daily activities like walking or sitting. Unlike some smaller wearable toys that tend to shift within the underwear, Night Fever remains in place without dislodging or misaligning with your sensitive areas. It's designed to be so comfortable that you can sit down without any sense of irritation or discomfort.

1. Charging

Please charge Night Fever completely using the included USB charging cable.
LEDs flash alternating white: charging
LEDs light continuously white: fully charged

2. How to use it without the remote control

* **Note:** the vibration control button will have no response when the shaft is detached from the suction unit.

- Press and hold the "⏻" button for 2 seconds to activate the suction motor and enter standby status. Press it again to cycle through 10 intensities, while the white LED light is flashing in sync. Press and hold for 2 seconds again to stop the suction motor.
- Press and hold the "〰" button for 2 seconds to activate the vibration motor and enter standby status. Press it again to cycle through 10 patterns, while the white LED light is flashing in sync. Press and hold for 2 seconds again to stop the vibration motor.
- The product will automatically switch off if there is no operation within 10 minutes in standby mode.

3. How to use it with the remote control

Notes:

- The remote control operates within a range of 8 meters.
- The remote control is splash proof, but please do not submerge it in water.

- The "⏻" button will not respond when the shaft is not attached to the suction unit.
- The remote control does not work when the product is travel-locked or not used for at least 10 minutes, because the product will then automatically switch off and it has to be switched on at the device.

4. Suction modes

Mode	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Suction intensity	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

Mode	S8	S9	S10
Suction intensity			

***Note:** The default suction mode is S1.

5. Vibration modes

Mode	V1	V2	V3	V4	V5
Graph					

Mode	V6	V7	V8	V9	V10
Graph					

***Note:** The default vibration mode is V1.

6. Care and Guarantee

Before and after use, please clean the product with toy cleaner or rinse it with warm water and keep it afterwards in a dry and cool place. The product is guaranteed for 2 years from the date of purchase. If you experience problems, please contact the vendor you bought the product from.
If you would like to contact me and my team, please write to nomi@nomitang.com.
Yours,

Deutsch | Bedienungsanleitung

Night Fever ist ein vielseitiger tragbarer Vibrator mit einem innovativen abnehmbaren Design, das Flexibilität für verschiedene intime Erlebnisse bietet. Er kann als diskreter Höschenvibrator für Outdoor-Abenteuer dienen oder sich in einen Doppelstimulator verwandeln, der sowohl den G-Punkt als auch die Klitoris gleichzeitig stimuliert, um ein leistungsfähiges und lustvolles Erlebnis zu bieten. Das ergonomische Design des Produkts sorgt für einen sicheren Sitz, egal ob es allein oder zusammen mit dem Aufsatz getragen wird. Es bleibt bequem an der Unterseite des Oberschenkels und ermöglicht uneingeschränkte Bewegung bei täglichen Aktivitäten wie Gehen oder Sitzen. Im Gegensatz zu einigen kleineren tragbaren Spielzeugen, die dazu neigen, sich in der Unterwäsche zu verschieben, bleibt Night Fever an Ort und Stelle, ohne sich zu lösen oder sich entgegen Ihren empfindlichen Bereichen zu verschieben. Es ist so bequem gestaltet, dass Sie sich ohne ein Irritation oder Unbehagen bequem hinsetzen können.

1. Aufladen

Bitte lade Night Fever mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel vollständig auf.
LEDs blinken abwechselnd weiß: lädt
LEDs leuchten dauerhaft weiß: vollständig geladen

2. How to use it without the remote control

* **Hinweis:** Die Standard-Vibrationsmodus ist V1.

5. Vibrationsmodi

Mode	V1	V2	V3	V4	V5
Graph					

Mode	V6	V7	V8	V9	V10
Graph					

* **Hinweis:** Der Standard-Vibrationsmodus ist V1.

6. Pflege und Garantie

Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch mit einem Toy Cleaner / oder spülen Sie es mit warmem Wasser ab und bewahren Sie es anschließend an einem trockenen und kühlen Ort auf. Das Produkt wird 2 Jahre als Kaufdatum garantiert. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Wenn Sie mich und mein Team kontaktieren möchten, schreiben Sie bitte an nomi@nomitang.com.

3. Benutzung mit Fernbedienung

Hinweise:

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 8 Meter.
- Die Fernbedienung ist spritzwassergeschützt, tauchen Sie sie jedoch bitte nicht in Wasser.

- Die Taste "⏻" reagiert nicht, wenn der Schaft nicht an der Saugeinheit befestigt ist.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn das Produkt transportgesichert ist oder mindestens 10 Minuten lang nicht verwendet wurde, da sich das Produkt dann automatisch ausschaltet und am Gerät neu eingeschaltet werden muss.

4. Saugmodi

Mode	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Saugstärke	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

Mode	S8	S9	S10
Saugstärke			

* **Hinweis:** Der Standard-Saugmodus ist S1.

* **Примечание:** кнопка управления вибрацией не будет реагировать, когда стержень отсоединен от сосковой части

- Нажмите и удерживайте кнопку « ⏻ » в течение 2 секунд, чтобы активировать мотор соска и перейти в режим ожидания. Нажмите еще раз, чтобы переключиться между 10 интенсивностями, в то время как белый индикатор LED мигает синхронно. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд еще раз, чтобы остановить мотор соска.
- Нажмите и удерживайте кнопку « 〰 » в течение 2 секунд, чтобы активировать вибромотор и перейти в режим ожидания. Нажмите еще раз, чтобы просмотреть 10 шаблонов, пока белый светодиод мигает синхронно. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд еще раз, чтобы остановить вибромотор.
- Продукт автоматически выключается, если в течение 10 минут в режиме ожидания не происходит никаких операций.

3. Как использовать с удаленным управлением

Советы:

- Управление от дальнего действия осуществляется в пределах 8 метров Удаленный.

Русский | Инструкция по эксплуатации

Night Fever — это универсальный носимый вибратор с инновационной съемной конструкцией, которое обеспечивает гибкость для различных интимных ощущений. Он может служить в качестве незаметного вибратора для трусиков во время приключений на открытом воздухе или трансформироваться в двойной стимулятор, воздействуя одновременно на точку G и клитор, чтобы доставить глубокий и приятный опыт. Эргономичный дизайн изделия обеспечивает надежную посадку, независимо от того, надевается он отдельно или вместе с насадкой. Он удобно располагается на месте у основания бедра, обеспечивая неограниченные движения во время повседневных занятий, таких как ходьба или сидение. В отличие от некоторых небольших носимых игрушек, которые имеют тенденцию смещаться в нижнем белье, Night Fever остается на месте, не смещаясь и не смещаясь с ваших чувствительных зон. Он разработан таким образом, чтобы быть настолько удобным, что вы можете сесть без какого-либо чувства раздражения или дискомфорта.

1. Зарядка

Пожалуйста, полностью зарядите Night Fever с помощью включенного кабеля зарядки USB.
Индикаторы LED меняют чередующийся белый цветок: зарядка
Индикаторы LED горят непрерывно белым цветом: полностью заряжены

2. Как использовать без удаленного управления

* Контроль устройства « ⏻ » не будет реагировать, если вал не прикреплен к всасывающему устройству.

- Пульт дистанционного управления не работает, если устройство заблокировано в режиме простоя или не будет пользоваться в течение как минимум 10 минут, поскольку после этого оно автоматически выключается и его необходимо потом включить.

4. Режимы всасывания

Режим	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Интенсивность всасывания	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

Режим	S8	S9	S10
Интенсивность всасывания			

***Советы:** Режим всасывания по умолчанию — S1.

5. Режимы вибрации

Режим	V1	V2	V3	V4	V5
График					

Режим	V6	V7	V8	V9	V10
График					

* **Советы:** Режим вибрации по умолчанию — V1.

6. Уход и гарантия

Перед и после использования, пожалуйста, очистите изделие с помощью «Очистителя игрушек» или промойте его теплой водой, а затем храните в сухом и прохладном месте. Гарантия на товар составляет 2 года с момента покупки. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели продукт.
Если вы хотите связаться со мной и моей командой, напишите нам на адрес nomi@nomitang.com.

Français | Manuel de l'utilisateur

Night Fever est un vibrateur portable polyvalent, doté d'un design amovible innovant qui offre une flexibilité pour diverses expériences intimes. Il peut servir de vibromasseur discret pour les aventures en plein air ou se transformer en un double stimulateur, ciblant simultanément le point G et le clitoris pour offrir une expérience profonde et agréable.
La conception ergonomique du produit assure un ajustement sûr, qu'il soit porté seul ou en tandem avec l'accessoire. Il reste confortablement en place à la base de la cuisse, permettant une liberté de mouvement sans restriction pendant les activités quotidiennes comme marcher ou s'asseoir. Contrairement à certains petits jouets portables qui ont tendance à se déplacer dans les sous-vêtements, Night Fever reste en place sans se délisger ou se désaligner avec vos zones sensibles. Il est conçu pour être si confortable que vous pouvez vous asseoir sans aucune sensation d'irritation ou d'inconfort.

1. Charg

Veuillez charger complètement le produit pendant environ 2 heures avant la première utilisation.
Les LED clignotent en alternance en blanc : charge
Les LED restent allumées en blanc : charge complète

2. Comment l'utiliser sans la télécommande

* **Remarque :** le bouton de contrôle des vibrations ne répondra pas lorsque l'arbre sera détaché de l'unité d'aspiration.

- Appuyez sur le bouton « ⏻ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le moteur d'aspiration et passer en mode veille. Appuyez à nouveau pour faire défiler les 10 intensités, tandis que le voyant LED blanc clignote en synchronisation. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour arrêter le moteur d'aspiration.
- Appuyez sur le bouton « 〰 » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le moteur de vibration et passer en mode veille. Appuyez à nouveau pour faire défiler les 10 modes, tandis que le voyant LED blanc clignote en synchronisation. Appuyez à nouveau et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour arrêter le moteur de vibration.
- Le produit s'éteint automatiquement s'il n'y a aucune opération dans les 10 minutes en mode veille.s le moteur de vibration.

3. Comment l'utiliser avec la télécommande

Remarques :

- Le télécommande fonctionne dans un rayon de 8 mètres.
- Le télécommande est résistante aux éclaboussures, mais ne la plongez pas dans l'eau.

- Le bouton « ⏻ » ne répond pas lorsque la tige n'est pas fixée à l'unité d'aspiration.
- La télécommande ne fonctionne pas lorsque le produit est verrouillé en déplacement ou n'est pas utilisé pendant au moins 10 minutes, car le produit s'éteint alors automatiquement et il doit être allumé sur l'appareil.

4. Suction modes Modes d'aspiration

Mode	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Intensité d'aspiration	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

Mode	S8	S9	S10
Intensité d'aspiration			

***Remarque :** le mode d'aspiration par défaut est S1

5. Modes de vibration

Режим	V1	V2	V3	V4	V5
График					

Режим	V6	V7	V8	V9	V10
График					

***Remarque :** le mode de vibration par défaut est V1

6. Entretien et garantie

Avant et après utilisation, veuillez nettoyer le produit avec un nettoyant pour jouets ou le rincer à l'eau tiède, puis le ranger dans un endroit sec et frais. Le produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de problème, veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Si vous souhaitez me contacter ainsi que mon équipe, veuillez écrire à nomi@nomitang.com.

3. Cómo utilizarlo con el mando a distancia

Notas:

- El control remoto funciona dentro de un rango de 8 metros
- El control remoto es resistente a salpicaduras, pero no lo sumerja en agua

- El botón de "⏻" no responde cuando el eje no está conectado a la unidad de succión
- El control remoto no funciona cuando el producto está bloqueado para viajar o no se utiliza durante al menos 10 minutos, porque el producto se apagará automáticamente y deberá encenderse en el dispositivo.

4. Modos de succión

Modo	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Intensidad de succión	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

Modo	S8	S9	S10
Intensidad de succión			

***Nota:** El modo de succión predeterminado es S1.

Español | Manual de usuario

Night Fever es un vibrador portátil versátil, que cuenta con un innovador diseño desmontable que ofrece flexibilidad para diversas experiencias íntimas. Puede servir como un discreto vibrador para bragas para aventuras al aire libre o transformarse en un estimulador dual, que se dirige tanto al punto G como al clítoris simultáneamente para brindar una experiencia profunda y placentera.
El diseño ergonómico del producto garantiza un ajuste seguro, ya sea que se use solo o junto con el accesorio. Se mantiene cómodamente en su lugar en la base del muslo, lo que permite un movimiento sin restricciones durante las actividades diarias, como caminar o sentarse. A diferencia de algunos juguetes portátiles más pequeños que tienden a moverse dentro de la ropa interior, Night Fever permanece en su lugar sin desplazarse ni desalinearse con sus áreas sensibles. Está diseñado para ser tan cómodo que puede sentarse sin ninguna sensación de irritación o incomodidad.

1. Carga

Cargue Night Fever por completo con el cable de carga USB incluido.
Los LED parpadean en blanco de forma alternada: se está cargando
Los LED se encienden en blanco de forma continua: está completamente cargado.

2. Cómo usarlo sin el control remoto

5. Vibration modes

Modo	V1	V2	V3	V4	V5
Gráfico					

Modo	V6	V7	V8	V9	V10
Gráfico					

***Nota:** El modo de vibración predeterminado es V1.

6. Cuidado y garantía

Antes y después de su uso, limpie el producto con un limpiador de juguetes o enjuáguelo con agua tibia y guárdelo después en un lugar seco y fresco. El producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si tiene algún problema, comuníquese con el vendedor al que le compró el producto.
Si desea comunicarse conmigo o con mi equipo, escríba a nomi@nomitang.com.

日本語|ユーザーマニュアル

Night Fever は、革新的な着脱可能な設計を特徴とする柔軟なウェアラブル バイブレーターで、さまざまな親密な体験に柔軟に対応します。アウトドア アドベンチャーの際の目立たないパンティ バイブとして、またはデュアル スティミレーションに変換して、Gスポットとクリトリスの両方を同時に刺激し、深い快感を与えることができます。
この製品は人間工学に基づいたデザインで、単独で着用しても、アタッチメントと併用しても、しっかりとフィットします。太ももの付け根に快適に固定されるため、歩いたり座ったりするなどの日常的な活動中に自由に動き回ることができます。下着のずれがちな小型のウェアラブル トイとは異なり、Night Fever はずれたり、敏感な部分からずれたりすることなく、所定の位置に留まります。非常に快適になるように設計されているため、座っても不快感や不満感を感じません。

1. 充電

付属の USB 充電ケーブルを使用して、Night Fever を完全に充電してください。
LED が交互に白く点滅: 充電中
LED が連続して白く点灯: 完全に充電済み

2. リモコンなしで使う方法

注意: シャフトが吸引ユニットから取り外されると、振動制御ボタンは反応しません。

- "⏻" ボタンを2秒間押し続けると、吸引モーターが作動し、スタンバイ状態になります。もう一度押すと、白色LEDライトが同期して点滅しながら、10段階の強さが切り替わります。もう一度2秒間押し続けると、吸引モーターが停止します。
- "〰" ボタンを2秒間押し続けると、振動モーターが作動し、スタンバイ状態になります。もう一度押すと、白色LEDライトが同期して点滅しながら、10段階の異なるパターンが切り替わります。もう一度2秒間押し続けると、振動モーターが停止します。
- スタンバイモードで10分以内に操作が行われない場合、製品は自動的に電源がオフになります。

- シャフトが吸引ユニットに取り付けられていない場合、"⏻" ボタンは反応しません。
- 製品がへこみロックされている場合、または少なくとも 10 分間使用されていない場合、リモコンは機能しません。製品の電源が自動的にオフになり、デバイスで電源をもう一度入にする必要があるためです

4. 吸吸モード

モード	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
吸吸強度	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

モード	S8	S9	S10
吸吸強度			

***注意:** デフォルトの吸吸モードは S1 です。

5. 振動モード

モード	V1	V2	V3	V4	V5
グラフ					

モード	V6	V7	V8	V9	V10
グラフ					

***注意:** デフォルトの振動モードは V1 です。

6. お手入れと保証

使用前と使用後は、おもちゃ用クリーナーで製品を洗浄するか、温水ですすいでから、乾燥した涼しい場所に保管してください。製品の保証期間は購入日から 2 年間です。問題が発生した場合は、製品を購入した販売店にお問い合わせください。
私や私のチームへご連絡したい場合は、nomi@nomitang.com までご連絡ください。

中文| 用戶手冊

這款可一體多功能穿戴式震動器，以其創新的可拆卸設計，為追求親密體驗的您，提供靈活選擇。
無論是在戶外探索中作為貼身的「私身伴侣」，還是在家中變身為雙重刺激器，它能精準地刺激G點和陰蒂，為您帶來深刻的愉悅的感官之旅。
這款採用人體工學設計，無論是獨自穿著還是搭配配件使用，都能穿安到其舒適的位置。它可以輕松自如地活動，讓您在日常活動中，無論是行走還是坐下，都保留不受限行動的自由。
這款採用新設計的可穿戴式玩具不同，它能固定在您的臀部的位置，確保不會移動或錯開敏感區域，造成刺激不到敏感區域的問題。
每一處細節，我們都用心打造，只為給您帶來更加舒適、便捷的使用體驗。

1. 充電

請使用隨附的 USB 充電線為這款充滿電。
充電時，LED 閃交替閃爍白色
充滿電時，LED 白色持續亮起

2. 產品按鍵操作說明

- **注意:** 當軸身與吸吸設備分離，振動控制按鈕將無反應。

- 按住「⏻」按鈕2秒啟動吸吸馬達並進入待機狀態。再次按下可循環調整 10 種強度，同時白色 LED 閃烁燈閃爍，再次按住 2 秒鐘可停止吸吸馬達。
- 按住「〰」按鈕2秒啟動震動馬達並進入待機狀態。再按一次可循環調整 10 種圖案，同時白色 LED 閃烁燈閃爍，再次按住 2 秒可停止震動馬達。
- 待機狀態下10分鐘內無任何操作，產品將自動關機。

3. 遙控器操作說明

注意:

- 遙控器操作範圍8米。
- 遙控器不防水，請不要將遙控器放入水中浸泡。
- 遙控器沒有鎖定功能，請勿誤按「⏻」按鈕鎖定產品。
- 當產品鎖定或閒置超過 10 分鐘未使用時，遙控器將自動關閉及鎖定，需要先啟動產品後遙控器才能發揮作用。

4. 吸吸模式

模式	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
吸吸強度	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%

模式	S8	S9	S10
吸吸強度			

* **注意:** S1為預設吸吸功能強度

5. 震動模式

模式	V1	V2	V3	V4	V5
圖示					

模式	V6	V7	V8	V9	V10
圖示					

***注意:** V1為預設震動模式

6. 護理和質保

每次使用前後，請用水溫洗產品的表面擦拭，以其放的可用取設計，為追求親密體驗，最終30天後保証取決產品，本產品自購買之日起保修期為2年，如有產品問題，請與為購買它購買產品的商家，如果您想聯繫我們的團隊，請隨時發郵件至 nomi@nomitang.com。